
PS WINDOWS SERVER: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN




IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
JUAN CARLOS NAVIDAD GARCÍA

- 1. Crea una máquina virtual con las siguientes características:
 - a) Nombre: ps-srv-inicialesNombre
 - b) Tipo: Microsoft Windows
 - c) Version: windows Server 2019 de 64bits
 - d) Ram: 2GB
 - e) DD: 50GB
 - f) Tipo DD: VDI reservado



g) Adaptador de red: Red nat: elegir un rango de red


a. 192.168.1.0/24




2. Instala WS16 sin experiencia de escritorio



3. Guarda una instancia de WS16



- 4. Ejecuta powershell sobre la maquina ps-srv-iniciales:
 - a. La versión de PowerShell:



- b. Ver la versión del SO:
 - i. Get-CimInstance Win32_OperatingSystem



ii. Systeminfo

```
PS C:\Users\Administrador> systeminfo

Nombre de host: WIN-B2AF55U4AQA
Nombre del sistema operativo: Microsoft Windows Server 2019 Standard
Versión del sistema operativo: 10.0.17763 N/D Compilación 17763
Fabricante del sistema operativo: Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo: Servidor independiente
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propiedad de: Usuario de Windows
```

iii. Get-windowsEdition -online

PS C:\Users\Administrador> Get-windowsEdition -online
Edition : ServerStandardCor

c. Nombre del servidor

i. \$env:computername

ii. Hostname

PS C:\Users\Administrador> hostname WIN-B2AF55U4AQA

d. Cambiar nombre del servidor

PS C:\Users\Administrador> Rename-computer -newname ps-srv-jcng ADVERTENCIA: Los cambios serán efectivos tras reiniciar el equipo

- e. Cambiar fecha y hora
 - i. Formato corto: set-date -date "dd/mm/aaaa hh:mm:ss"

PS C:\Users\Administrador> set-date -date "13/04/2023 20:11:00" jueves, 13 de abril de 2023 20:11:00

ii. Formato largo: set-date -date "dia, de la semana, numero de dia de nombre de mes de año hh:mm:ss"

PS C:\Users\Administrador> set-date -date "jueves, 13 de Abril de 2023 20:12:00" jueves, 13 de abril de 2023 20:12:00

f. Fecha y hora

```
PS C:\Users\Administrador> get-date jueves, 13 de abril de 2023 20:12:26
```

g. Dirección IP fija:

i. Adaptadores: get-NetAdapter

ii. IP fija: New-NetlpAddress -InterfaceIndex n° -IpAddress direccionIP -PrefixLenght mascara -DefaultGateway

DireccionIPPuertaDeEnlace

```
PS C:\Users\Administrador> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 4 -IpAddress 192.168.1.150 -PrefixLengt 124 -DefaultGateway 192.168.1.150

IPAddress : 192.168.1.150

InterfaceIndex : 4

InterfaceIndex : 4

InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily : IPV4

Type : Unicast |
PrefixLength : 24

PrefixOrigin : Manual
SuffixOrigin : Manual
SuffixOrigin : Manual
AddressState : Tentative
ValidLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource : False
PolicyStore : ActiveStore

IPAddress : 192.168.1.150
InterfaceIndex : 4
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily : IPV4
Type : Unicast
PrefixLength : 24
PrefixOrigin : Manual
SuffixOrigin : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource : False
PolicyStore : PersistentStore
```

5. Establecer servidores DNS

Set-DNSClienteServerAddress -InterfaceIndex n° -ServerAddress

DireccionIp

PS C:\Users\Administrador> Set-DNSClientServerNddress -InterfaceIndex 4 -ServerAddress 8.8.8.8

6. Reiniciar el equipo para que sean efectivos los cambios Shutdown /r /t 0 \rightarrow Reiniciar

PS C:\Users\Administrador> shutdown /r /t 0_

Shutdown /s /t $0 \rightarrow$ Apagar

PS C:\Users\Administrador> shutdown /s /t 0

- 7. Configuración básica del servidor con sconfig:
 - a. Nombre del servidor: ps-srv-InicialesNombre

```
Configuración del servidor
) Dominio o grupo de trabajo:
                                                    Grupo de trabajo: WORKGROUP
) Nombre de equipo:
) Agregar administrador local
                                                   WIN-B2AF55U4AQA
 Configurar administración remota
) Configuración de Windows Update:
) Descargar e instalar actualizaciones
) Escritorio remoto:
                                                   Solo descarga
                                                    Deshabilitado
3) Configuración de red
) Fecha y hora
.0) Configuración de telemetría
.1) Activación de Windows
2) Cerrar sesión del usuario
  Apagar servidor
5) Salir a la línea de comandos
lombre de equipo
scriba el nuevo nombre de equipo (En blanco=Cancelar): ps-srv-jcng
ambiando nombre de equipo...
```

b. Fecha y hora: formato largo





c. Asignar IP fija:

```
Configuración del servidor

1) Dominio o grupo de trabajo: Grupo de trabajo: WORKGROUP
2) Nombre de equipo: WIN-B2AF55U4AQA
3) Agregar administrador local
4) Configurar administración remota Habilitado
5) Configuración de Windows Update: Solo descarga
6) Descargar e instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto: Deshabilitado
8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría Desconocido
11) Activación de Windows
12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos
Escriba un número para seleccionar una opción: 8
```

i. Comprueba la configuración de la red

```
Configuración de red

Adaptadores de red disponibles

Índice Dirección IP Descripción

1 192.168.103.5 Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter

Configuración de adaptador de red

Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter

Dirección IP 192.168.103.5 fe80::25:d2f5:c750:5ef4

Máscara de subred 255.255.255.0

DHCP habilitado Verdadero

Puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1

Servidor DNS preferido 192.168.1.1

Servidor DNS preferido 192.168.1.1
```

ii. Establece Red 255.255.255.0/24, lp 192.168.50.x

```
Configuración de adaptador de red

indice NIC

Descripción

Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección IP

192.168.103.5 fe80::25:d2f5:c750:5ef4

Máscara de subred

255.255.255.0

DHCP habilitado

Puerta de enlace predeterminada

192.168.1.1

Servidor DNS preferido

192.168.1.1

Servidor DNS alternativo

1) Establecer dirección IP del adaptador de red
2) Establecer servidores DNS
3) Borrar configuración de servidores DNS
4) Regresar al menú principal

Seleccione una opción: 1

Seleccione una dirección IP (D)HCP o (e)stática (En blanco=Cancelar): e

Establecer dirección IP estática
Escriba una dirección IP estática: 192.168.1.150
Escriba una máscara de subred (En blanco = Predeterminada 255.255.255.0): 255.255.255.0

Escriba la puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1
Estableciendo NIC en una dirección IP estática...
```

iii. Asigna DNS (ipServidor, Google)

```
Configuración de adaptador de red

Índice NIC 1
Descripción Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección IP 192.168.1.150 fe80::25:d2f5:c750:5ef4
Máscara de subred 255.255.255.0
DHCP habilitado Falso
Puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1
Servidor DNS preferido
Servidor DNS alternativo

1) Establecer dirección IP del adaptador de red
2) Establecer servidores DNS
3) Borrar configuración de servidores DNS
4) Regresar al menú principal
```

```
Servidores DNS

Escriba un nuevo servidor DNS preferido (En blanco=Cancelar): 8.8.8.8

Escriba un servidor DNS alternativo (En blanco=ninguno): 8.8.4.4

Servidor DNS alternativo establecido.
```

iv. Configuración final

```
Configuración de adaptador de red

findice NIC 1
Descripción Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección IP 192.168.1.150 fe80::25:d2f5:c750:5ef4
Máscara de subred 255.255.255.0
DHCP habilitado Falso
Puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1
Servidor DNS preferido 8.8.8.8
Servidor DNS alternativo 8.8.4.4
```

d. Reinicia el equipo

Configuración del servidor	
 Dominio o grupo de trabajo: Nombre de equipo: Agregar administrador local 	Grupo de trabajo: WORKGROUP WIN-B2AF55U4AQA
4) Configurar administración remota	Habilitado
5) Configuración de Windows Update: 6) Descargar e instalar actualizaciones	Solo descarga
7) Escritorio remoto:	Deshabilitado
8) Configuración de red 9) Fecha y hora	
10) Configuración de telemetría 11) Activación de Windows	Desconocido
12) Cerrar sesión del usuario 13) Reiniciar servidor	
14) Apagar servidor	
15) Salir a la línea de comandos	
Escriba un número para seleccionar una opción: 13	